

SVS Audiotechnik MG-25 Мегафон со съёмным микрофоном

Мегафон предназначен для использования в руке или на плече (ремешок в комплекте). Съёмный микрофон с защитой от помех на спиральном проводе, с выключателем и регулятором громкости. Корпус из металла и АБС-пластика.

Инструкция по работе

1. При переноске микрофона на плече нажмите кнопку включения/выключения питания, расположенную на левой стороне микрофона.
2. Держа микрофон за рукоятку, зафиксируйте входное отверстие для крепления микрофона в держателе, затем нажмите кнопку включения/выключения питания указательным пальцем.



3. Направьте рот говорящего в сторону объекта и говорите через микрофон. Поднесите микрофон к губам и говорите обычным голосом.
4. Поверните регулятор громкости звука на правой стороне микрофона и отрегулируйте уровень звука до оптимального, не создавая свиста.
5. Вставьте карту памяти USB/SD MMC в MP3-плеер. После этого он заработает. На MP3-плеере есть три кнопки:
Громкость-/Предыдущая: короткое нажатие — воспроизведение песни до начала;
Длительное нажатие — увеличение громкости;
Воспроизведение/Пауза: эта кнопка включает/приостанавливает воспроизведение музыки;
Громкость+/Следующая: короткое нажатие — воспроизведение следующей песни;
Длительное нажатие — увеличение громкости.

Для записи и воспроизведения голоса



1. Нажмите RECORD, чтобы активировать запись
2. Говорите в микрофон (максимальная продолжительность записи голоса — 20 секунд).
3. После завершения записи нажмите кнопку «Запись» ещё раз, чтобы остановить запись.
4. Нажмите кнопку «Воспроизведение» один раз, чтобы прослушать или воспроизвести записанный голос. Устройство продолжит повторять запись голоса.
5. Нажмите кнопку «Воспроизведение» один раз, чтобы остановить воспроизведение.

Использование внешнего источника питания(авто)

1. Избегайте использования устройства при работающем двигателе, так как это может сократить срок службы устройства.
2. Убедитесь, что источник питания автомобиля имеет напряжение 12 В (-) с заземлением.
3. Работа от автомобильного аккумулятора невозможна при использовании версии с напряжением 24 В постоянного тока или (+) с заземлением.
4. В гнезде прикуривателя автомобиля скапливается пепел и т.п., что часто приводит к нарушению контакта.
5. Подключение вилки к внешнему входному разъему питания позволяет внешнему источнику питания преобладать над аккумулятором.

Замена батареек

1. Ослабьте фиксирующий винт крышки батарейного отсека на задней стороне корпуса. Крышка батарейного отсека снимается.
2. Вставьте 8 батареек типа C(UM-2) в батарейный отсек, соблюдая полярность.
3. Вставьте батарейный отсек с батарейками в батарейный отсек мегафона, соблюдая полярность.

Примечание

1. Убедитесь, что батарейки установлены правильно, соблюдая полярность.
2. Извлекайте батарейки, если мегафон не используется в течение длительного времени.
3. Разряженные батарейки не обеспечивают достаточной громкости звука. Регулярно меняйте батарейки.

Спецификации:

Мощность, Вт	25
Рабочая дистанция, м	до 800 м
Питание	8 батареек типа C
Материал корпуса	Пластик
Размер (ШхВхГ), мм	Ø230 мм, длина 350 мм
Вес, кг	2
Дополнительно	Съёмный микрофон, встроенный MP3 USB/SD модуль, функция сирены